SRA4

Tr.2 Brichetare

100P
100A

M4
ST 119

2X1
HOLDING

TRAFO 2
110/6,6 kV
25 MVA

150/5

3000/5

M2
ST 119

TRAFO 1
110/6,6 kV
25 MVA

150/5

3000/5

M3
ST 119

100P
100R

A A R

PRELUNGIRE BARA 6kV

29 | 11A | 19 | 17 | 13 SOSIRE TRAFO | 9 TRAFO 2 110/6kV | 5 MASURA 2 | A | 1 | CL 6kV | 2 | B | 4 MASURA 1 | 12 TRAFO 1 110/6kV | 16 SOSIRE TRAFO | 20 | 14B

Cel. 5 MASURA I
3217.6kV

Cel. 2, CL 6kV - Separator

I 6kV Cel. 1, CL 6kV
inv.5000A, Ip=4kA/1sec

Cel. 4 MASURA II
3217.6kV

3xTRNO-6
6 / 0,1 / 0,1 kV
√3 / √3 / √3

3xTRNO-6
6 / 0,1 / 0,1 kV
√3 / √3 / √3

TRAFO ZIND | TRAFO1 TG2 | TRAFO FACLA | TRAFO1 TG1 | TRAFO1 TG3

25 | 23 | 21 | 15 | 11 | 7 | A | 3

CEL ADAPTARE

OMV ALIM1

TRAFO2 TG3 | TRAFO2 TG1 | TRAFO2 TG2

B | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24

CEL ADAPTARE

2X1 HOLDING

OMV ALIM2